


DAISY WHEEL V3

ATEX - EUROPE




Fillon Technologies har udtænkt, designet og fremstillet en farveblandingsmaskine uden lige på bilmarkedet.

Præcise og automatiske doseringer

Fillon Technologies Group har udviklet særlige teknologier, som gør Daisy Wheel helt unik:

- Automatisk dosering ved hjælp af en ventil, en solenoid, en vægt og en pålidelig software, der forbinder alle disse komponenter i realtid,
- Garanteret præcision på $\pm 0,05$ g,
- Gentagen dosering,
- Automatiseret blanding af autolak.



Blanding af farve



For at løse de problemer, der kan være med at bevare malingens egenskaber, har Fillon Technologies udviklet en luftfri flaske, som forhindrer for tidlig fordampning af malingens komponenter. Takket være den bløde blanding og kontinuerlige rotation, forhindrer Daisy Wheel at malingen sedimenterer.



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.




INDHOLDSFORTEGNELSE

4	Generel beskrivelse
5-6	Forhåndskrav
7	Opsætning
8-21	Anvendelse
	8-9 <i>Adgang til webgrænseflade</i>
	10-14 <i>Formeldoseringsprocess</i>
	15-20 <i>Flaskeudskiftning</i>
	21 <i>Genopfyldning af rengøringsprodukt</i>
22	Malinglager
23	Brugsvejledning
24	Kontakt kundeservice
25	Værktøjsfunktion
26	Opdatering
27-31	Vedligeholdelsesvejledning
	28 <i>Rengøring af kuplen</i>
	29 <i>Rengøring af vægtskålen og information om brug af vægten</i>
	30 <i>Rengøring af døre og rengøring af styreskinner</i>
	31 <i>Rengøring af spildbakken</i>
32	Vedligeholdelse af ventiler
33-35	Fejlkoder
36-37	Sikkerhedsanvisninger
38-39	Funktionsfejl og løsninger
40	Mærkninger & brugsspecifikationer
41	EU/UK overensstemmelseserklæring



GENERAL BESKRIVELSE



0,5 L



1 L



Flasker & ventiler (ens for begge typer flasker)



Rengøringsprodukter

Daisy Wheel

Nettovægt uden flasker: 211 kg

Daisy Wheel-tilbehør (ikke integreret i blandedanlægget):



Router



fastgørelsesstation + Momentnøgle



FORHÅNDSKRAV

✓ Udstyr, der kræves til opsætning af Daisy Wheel, og som ikke medfølger

- Et andet Daisy Wheel-støttebord, der kan bære fastgørelsesstationen.
- En trykluftadapter til en slange med en diameter på 6 mm, der tilsluttes til trykluftnetværket.
- Et lige kategori RJ45 6/FTP-internetkabel til forbindelse af Daisy Wheel-computeren til installationen.

✓ Nødvendige forbindelser til opsætning af Daisy Wheel, som brugeren selv skal sørge for:

- Luftforbindelse:

- Maskinen skal forbindes til trykluftnetværket via en trykluftslange, der har en diameter på 6 mm. Lufttilstrømningen skal være tør uden spor af fugt, og reguleret til mellem 6 & 10 bar (87 & 116 Psi). Netværket skal være udstyret med et reguleringsfilter og en vandtank (dette udstyr leveres ikke af Fillon Technologies eller dets godkendte leverandør)

Netværkstrykket skal være mellem 6 og 8 bar (87 & 116 Psi).


- Elektrisk forbindelse:

- Sørg for, at strømforsyningen stemmer overens med specifikationerne på maskinens typeskilt. Drift af dette udstyr forudsætter en strømforsyning (primær side):

$U = 100-240 \text{ V} / 50-60 \text{ HZ} - I = 4 \text{ A}$. Den sekundære Meanwell-blok leverer 24 V, hvilket driver maskinen.

Indgangspunktet er under 24 V  8 A,

- Det anbefales på det kraftigste at være opmærksom på, at der udføres kontroller for at sikre, at den elektriske installation er i overensstemmelse med nationale og lokale love og regler om elektricitet.
- Udstyret skal installeres med et elektrisk sikringssystem, der er i overensstemmelse med forskrifterne.
- Der skal forefindes en 30mA-klassificeret differentialafbryder for at yde beskyttelse til enkeltpersoner og sikre udstyret.
- Sørg for, at det rum du bruger, har en jordforbindelse, der udelukkende bruges af dit Daisy Wheel.



Jordforbindelse til Daisy Wheel.
Denne operation skal udføres af en anden certificeret tekniker end Fillon Technologies

✓ Rumtemperatur for brug af Daisy Wheel:

- $5^{\circ} \text{C} / 41^{\circ} \text{F} < \text{Temperatur} < 35^{\circ} \text{C} / 95^{\circ} \text{F}$



ADVARSEL: Når Daisy Wheel først er sat op, må maskinen ikke flyttes.

KRAV: Daisy Wheel skal opsættes på en flad overflade.
Daisy Wheel må ikke installeres ved siden af udstyr, der kan forårsage vibrationer.
Daisy Wheel skal forblive tilsluttet 24 timer i døgnet.
Alle farvetoner, der opbevares uden for DW, men som er reserveret til påfyldning af maskinen skal opbevares ved den optimale brugstemperatur i DW (se anbefalingerne fra malingens producent).




FORHÅNDSKRAV

- IT-forbindelse:

Korrekt funktion af Daisy Wheel, softwareopdateringer, fjerndiagnosticering af fejl og rettelse afhænger af installationsbetingelserne specificeret nedenfor:

- o Daisy Wheel skal være tilsluttet den router, der følger med.
- o Den pc (medfølger ikke), der bruges til at styre Daisy Wheel, skal være tilsluttet routeren (Påkrævet konfiguration: Windows 10 eller nyere versioner).
- o Et lige kategori RJ45 6/FTP internetkabel (medfølger ikke) skal forbindes til routeren.
- o En GPS antenne skal installeres



Uanset konfigurationen skal portene 22, 80, 123, 514, 2020 være åbne for denne netværksundermontering.

Følgende software skal installeres på kontrol-pc'en:
Phobos (Fjernsupport - FR / EN / DE), Firefox



OPSÆTNING

✓ **Transport og håndtering:**

Udstyret leveres i en pålidelig trækasse for at sikre det under transport og opbevaring før opsætningen.

✓ **Opsætning :**

Daisy Wheel må kun sættes op af Fillon Technologies-teknikere eller Fillon Technologies godkendte teknikere, som udelukkende er kvalificeret og autoriseret personale til opsætning og idriftsættelse af udstyret.

Når maskinen er sat op, bør den kun anvendes, når den står på fødderne (den må under ingen omstændigheder stå på hjul; disse bør kun anvendes under opsætning).



ANVENDELSE

✓ **Soft Mixing-tilstand:**

Når maskinen ikke er i brug, går den automatisk i soft mixing*-tilstand efter 1 time for at bevare din maling.

Denne tilstand signaleres af et blåt led-lys i maskinen.




✓ **Få adgang til DWWI-kontrolgrænsefladen (webgrænseflade) :**

Hvis du vil have adgang til webgrænsefladen, skal du åbne Firefox og indtaste computerens IP-adresse i navigationsfeltet eller ved domænenavnet (<https://panel.daisywheel.fr>)..



Når du lander på webgrænsefladens startside, skal du angive dit brugernavn og din adgangskode (som du modtog under opsætningen):



NB: 1 Bruger =1 Brugernavn, og hver bruger skal logge ud for at den næste bruger kan logge ind.

**soft mixing: begreb, der bruges til at beskrive blandingsanlæggets kontinuerlige rotation*




ANVENDELSE

✓ Daisy Wheel-grænseflade :

- ✓ Når du først er tilsluttet, lander du på Daisy Wheel-grænsefladen, hvorfra du kan få adgang til følgende menuer :



- ✓ For at starte formelen, skal du trykke på knappen « Hældning ».




ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

✓ Formeldoseringsprocess :


1. Tryk på knappen "Opdater" for at hente formlen fra farvesoftwaren. 
2. Vælg den formel, der skal anvendes, under fanen « Pouring (dosering) » i Fillon Technologies-grænsefladen. Klik derefter på knappen  for at starte blandingen (indtast den ønskede mængde om nødvendigt):



The screenshot shows the Fillon Technologies software interface. At the top, there's a header with the company logo and a home icon. Below the header, there's a navigation bar with several icons: a dropdown menu labeled '2:Formula1', a refresh icon, a plus icon, a document icon, a minus icon, a pencil icon, and a download icon. The main area is divided into two sections: 'Hældning' (Pouring) and 'Informationer' (Information). The 'Hældning' section has a play button icon. The 'Informationer' section displays details about the formula: 'Navn : Formula1', 'Ekstern ID : E10xozSSLmH5zX0dak8QRSod', 'Oprettelsesdato : 2024-03-27 13:55:48', 'FT Ref. : 5198-NQIZ-1672-XULV-4162-KZBU', and 'M : 228.77 g'. Below this, there's a table with 5 columns: 'Navn', 'Oprindelig mængde (g)', 'Målmængde (g)', 'Rettelse (g)', and 'Doseret mængde (g)'. The table contains 5 rows of data for different ingredients.

Navn	Oprindelig mængde (g)	Målmængde (g)	Rettelse (g)	Doseret mængde (g)
FT-Chocobo	135.32	135.32	0.00	-0.00
FT-Cloud	47.09	47.09	0.00	-0.00
FT-Tifa	42.22	42.22	0.00	-0.00
FT-RedXIII	4.14	4.14	0.00	-0.00

3. Koppen registreres automatisk. Så længe den ikke er sat op på sin korrekte position, vil knappen «Start blanding nu» ikke være tilgængelig :



ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

3. Åbn frontdøren og placer koppen på vægtskålen. Sørg for, at kapaciteten passer til den mængde, der skal doseres.

Mængden, der skal doseres (i g), vises automatisk, så du kan vælge kopkapacitet.




Den samlede masse af formelen er:

228.77 g


Tjek, om kopstørrelsen er passende til dosering

Juster derefter vægtskålens position ved hjælp af den justerbare platform :


koppens top skal placeres tættest på kuplen (~ 1 cm)



0,4L




0,6L



1,2L




2L



4. Når koppen er korrekt placeret, registreres den af maskinen. Klik derefter på knappen «Start formel nu», som nu vil være tilgængelig.

Hvis den angivne masse ikke svarer til dine behov, skal du annullere formelen.




ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

5. Hvis mængden af maling ikke er tilstrækkelig, vises et vindue, hvor du bliver bedt om at udskifte flasken eller flaskerne. Klik på « Genindlæs valgte » (se «Flaskeudskiftning » fra funktion 4.



6. Under dosseringen, vises der et vindue, der angiver, at formelen er under behandling, og at døren **ikke må åbnes**.

Informationer

Navn : Formula1
Ekstern ID : mXSon81eQKQvGbaqdDtcZWnN
Oprettelsesdato : 2024-03-27 15:24:51
FT Ref. : 9388-KQKM-4074-WFDH-5250-XCAS
M : 228,77 g

Navn	Oprindelig mængde (g)	Målmængde (g)	Status	Rettelse (g)	Doseret mængde (g)
FT-Chocobo	135.32	135.32	-----	0.00	135.29
FT-Cloud	47.09	47.09	-----	0.00	0.00
FT-Tifa	42.22	42.22	-----	0.00	0.00
FT-RedXIII	4.14	4.14	-----	0.00	0.00

Status for formelhældning :

Info: Formlen hældes i



ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

7. T Formlen kan sættes på pause når som helst, hvis der er behov for det. Klik på « Start Formlørn nu » for at starte doseringen :

The screenshot shows the Filion Technologies software interface. A dialog box is displayed in the center with the text: "Formlen er sat på pause: formlen blev på pause manuelt under hældning af 2: FT-Cloud". Below the text are three buttons: "Udskift eller rengør", "Start formlen nu", and "Annuller formel". The "Start formlen nu" button is highlighted with a blue border. The background interface shows a table with columns: "Navn", "Oprindelig mængde (g)", "Rettelse (g)", and "Doseret mængde (g)". The table contains data for four formulas: FT-Chocobo, FT-Cloud, FT-Tifa, and FT-RedXIII. The status bar at the bottom indicates "Info: Formlen er sat på pause".

Navn	Oprindelig mængde (g)	Rettelse (g)	Doseret mængde (g)
FT-Chocobo	135.32	0.00	135.29
FT-Cloud	47.09	0.00	0.00
FT-Tifa	42.22	0.00	0.00
FT-RedXIII	4.14	0.00	0.00

This is a close-up of the pause dialog box from the software interface. It contains the text: "Formlen er sat på pause: formlen blev på pause manuelt under hældning af 2: FT-Cloud". Below the text are three buttons: "Udskift eller rengør", "Start formlen nu", and "Annuller formel". The "Start formlen nu" button is highlighted with a blue border.




ANVENDELSE




Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

8. Når doseringen er afsluttet, vil du få to muligheder :



- Farvejobbet er udført korrekt :

vises en grøn knap. Ifølge farvesoftwaren kan vinduet automatisk forsvinde. Ifølge den anvendte farvesoftware kan den netop afsluttede formel slettes automatisk.



- Farvejobbet er ikke afsluttet korrekt :

vises en rød knap. I dette tilfælde, når du klikker på ok, angiver et banner i bunden af skærmen fejltypen. Kontakt din DW-support og angiv tydeligt den viste fejlkode.

Advarsel: Husk at lukke døren for at vende tilbage til soft mixing-tilstand (god bevarelse af maling)



ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

✓ Udskiftning af tom flaske :

1. Åben fanen "Skift". 



Fillon Technologies Game Changer of your Market II														
Daisy Wheel 3.0														
Udskift værktøjer														
Show 10 entries														
Search: Print														
Id	Malingnavn	Niveau	Aktuel mængde	Kapacitet	Ind.W.	Ind.C.	B. tom	V.uses	Bedst før	Ind.B.Bef.	Udløb	Ind.Exp.	Status	
1	FT-Chocobo	2	928.71	1	1	1	0	1	None	0	None	0	0	
2	FT-Cloud	1	1016.93	1	1	2	0	1	None	0	None	0	0	
3	FT-Tifa	5	0.00	1	1	3	0	0	None	0	None	0	0	
4	FT-Tifa	1	1021.78	1	1	4	0	1	None	0	None	0	0	
5	FT-RedXIII	1	1059.90	1	2	1	0	1	None	0	None	0	0	
6	FT-LightSalmon	5	0.00	1	2	2	0	0	None	0	None	0	0	
7	FT-Salmon	5	0.00	1	2	3	0	0	None	0	None	0	0	
8	FT-DarkSalmon	5	0.00	1	2	4	0	0	None	0	None	0	0	
9	FT-IndianRed	5	0.00	1	3	1	0	0	None	0	None	0	0	



"Eject"-knap.



"Åbn sidedør"-knap.



"Generer rapportfil"-knap.



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

2. Vælg den farvetone, der skal skubbes ud i arket, under fanen "Skift". Du kan også angive farvereferenen i "Søg" :



Fillon Technologies

Game Changer of your Market !!





Udskift værktøjer





Show

10

entries

Search:

Print

Id	Malingnavn	Niveau	Aktuel mængde	Kapacitet	Ind.W.	Ind.C.	B. tom	V.uses	Bedst før	Ind.B	Aktuel mængde	Kapacitet	Ind.W.	Ind.C.
1	FT-Chocobo	 2	928.71	1	1	1	0	1	None	 0	None	 0	0	0
2	FT-Cloud	 1	1016.93	1	1	2	0	1	None	 0	None	 0	0	0
3	FT-Tifa	 5	0.00	1	1	3	0	0	None	 0	None	 0	0	0
4	FT-Tifa	 1	1021.78	1	1	4	0	1	None	 0	None	 0	0	0
5	FT-RedXIII	 1	1059.90	1	2	1	0	1	None	 0	None	 0	0	0
6	FT-LightSalmon	 5	0.00	1	2	2	0	0	None	 0	None	 0	0	0
7	FT-Salmon	 5	0.00	1	2	3	0	0	None	 0	None	 0	0	0
8	FT-DarkSalmon	 5	0.00	1	2	4	0	0	None	 0	None	 0	0	0
9	FT-IndianRed	 5	0.00	1	3	1	0	0	None	 0	None	 0	0	0

3. Klik på knappen « Skub ud »  og vent på, at flasken skubbes ud :



4. Åbn sidedøren, og tag flasken af, så den kan udskiftes på følgende måde :
 - 4a/ Skru celleproppen af dens position som angivet på skærmen :
 - 4b/ Fjern flasken fra dens position.

ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.


5. Placer den tomme flaske på fastgørelsesstationen :

5a/ To muligheder :


- Den tomme flaskeventil kan genbruges. I dette tilfælde, skal du skrue den af flasken ved hjælp af momentnøglen, og placere den på fastgørelsesstationen på dens særlige plads (som vist nedenfor).
- Den tomme flaskeventil har nåede sit maksimale brug; smid den i den skraldespand, der er beregnet til dette formål, og placer ne-ventilen på fastgørelsesstationen på det dedikerede sted (som vist nedenfor).

5b/ Ryst den nye flaske før du sætter den i maskinen; følg anbefalingerne fra malingens producent.

5c/ Placer en ny flaske på fastgørelsesstationen ved at bruge den måler, der svarer til dens kapacitet (0,5L eller 1L)):



Placering af 0,5 L flaske



Placering af 1 L flaske

5d/ Fjern den nuværende ventil og smid den i en skraldebøtte, der er egnet til denne form for affald.

5e/ Skru ventilen på den nye flaske ved hjælp af en momentnøgle, der er egnet dette formål (genbrug ventil eller påsæt ny ventil).



ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

5f/ Flasken og ventilen håndteres i henhold til deres brugsnumre :

- Flasken kan bruges 1 gang
- Ventilen kan bruges 7 gang
- Hver af dem skal scannes for at sikre, at de er placeret korrekt i maskinen, og at udskiftningen af flasken og ventilen registreres i databasen
- Det har betydning, at flasken eller ventilen scannes først

Fillon Technologies
Game Changer of your Market II

Vælg formel
6:Formula1

Hældning

Informationer
Navn : Formula1
Eksternt ID : 6mqpop5EBO5AZjuKm5L6Tg8i
Oprettelsesdato : 2024-02-19 10:48:41
FT Ref. : 9813-CZCN-8022-PSGJ-2236-DDYW
M : 228.77 g

Navn	Original Quantity (g)
FT-Chocobo	135.32
FT-Cloud	47.09
FT-Tifa	42.22
FT-RedXIII	4.14

Administrer produkter

Canister 1 (FT-Chocobo)

Flaske :
Scan venligst QR-kodeflaske:

Ventil:
Scan QR-kodeventilen:

Masse:
Correction (g) Poured Quantity (g)

0.00	-0.00
0.00	-0.00
0.00	-0.00
0.00	-0.00

Udskiftet flaske - Fortsæt Udskiftet sæt - Fortsæt

Administrer produkter

Canister 1 (FT-Chocobo)

Flaske :
Scan venligst QR-kodeflaske:

Ventil:
Scan QR-kodeventilen:

Masse:
Udskiftet flaske - Fortsæt Udskiftet sæt - Fortsæt



ANVENDELSE



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

6. Angiv flaskens vægt (i gram):

Administrer produkter

Canister 1 (FT-Chocobo)

Flaske :

Scan venligst QR-kodeflaske:

.....

Ventil:

Scan QR-kodeventilen:

.....

Masse:

557

Udskiftet flaske - Fortsæt Udskiftet sæt - Fortsæt

Der vises et vindue, der angiver, at du skal udskifte flasken.



ANVENDELSE





Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.



7. Sæt flasken tilbage i maskinen på præcise det sted, der står angivet på skærmen :



Luk celleproppen.
Kontroller, at de 4 stifter er lukket korrekt.



8. Sørg for, at dørene er lukket korrekt og tryk på « Sættet er udskiftet - Fortsæt ».



Hvis ventilen genbruges, skal du klikke på « Udskiftet flaske - Fortsæt ».

Grænsefladen fremhæver automatisk rækkefølgen, så den kan valideres.



ANVENDELSE





Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

✓ Genopfyld rengøringsprodukt :

Der vises et vindue, når rengøringsproduktet skal genopfyldes :



Fjern kassetten ved hjælp af den tilhørende knap, tøm rester fra rengøringsmidler, genopfyld med Fillon Technologies flaske med rengøringsprodukt :




Scan QR-koden på flasken for at bekræfte genopfyldningen, og ryk den ved at skru på kassetten. Tryk derefter på «Okay».



BRUGSVEJLEDNING

Du kan til enhver tid få adgang til brugervejledningen ved at klikke på ikonet «Dokumentation».




KONTAKT EFTERSALGSSERVICE

Du kan til enhver tid kontakte kundeservice ved at klikke på «Hotline»



✓ an e-mail sendes direkte til Daisy Wheel hotline :



Daisy Wheel Service Hotline

Lundi au Vendredi 7h00 - 19h00

Monday to Friday 7:00 AM - 07:00 PM

Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr



+ 33 2 37 38 66 66




dwsupport@fillontech.com

Side 24



VÆRKTØJSFUNKTIONER

Karakteristika (maskine og fanger tilstand) er tilgængelige ved at klikke på værktøjsknappen. 



Fillon Technologies
Some Change of your Market II

Funktioner

- 
- 
- 

Robotstatus

Maskinen initialiserer : 0
Maskinen er initialiseret : 0

Hjulet initialiserer : 0
Hjulet er initialiseret : 0
Indkøbskurven initialiserer : 0
Indkøbskurven er initialiseret : 0

Hjulet er i bevægelse : 0
Hjulet har nået positionen : 0
Vognen bevæger sig : 0
Vogn har nået position : 0
Vådrensning er i gang : 0
Blød blanding kører : 0

Tilstand: Fordøren er låst : 1
Tilstand: Dør i siden er låst : 1
Tilstand: Venturi er lukket : 0 Test

Sensor: Fordøren er lukket : 1
Sensor: Dør til siden er lukket : 1
Sensor: Vægten er i lav position : 1
Sensor: MEP er i høj position : 1
Sensor: IDU er tom : 0
Sensor: Sensor for øverste nulstilling af hjul er foran : 0
Sensor: Sensor for øverste udstødnings-/fraktions- sensor er foran : 0
Sensor: Trykket er tilstrækkeligt : 1
Sensor: Aktuator for våd rengøring er inde : 1

Sensorværdier

Vognposition : 2380
Hjulposition : 16520

Vægtens vægt : 0.00g
Vægt-tara : -4.14g

Aktuel doseringsstatus :

Global kommunikationsstatus

Applikationsstatus : Ping OK
Syscomm status : Ping OK
Vægtstatus : Kommando slut
Internet status : Ping OK

Flaske parametre

119 - FT-AliceBlue

Malingnavn : FT-AliceBlue
Id : 119
Initialmængde : -102.00g
Aktuel mængde : 0.00g
Tom vægt af flasken : 102.00g
Flaskens kapacitet : 0.5L
Seneste anvendelse af dåsen : None
Seneste genindlæsning af dåsen : None
Hjulindeks : 24
Vognindeks : 4



"Genstart PIP"-knap.



Slet alle aktuelle formler i formellisten.



Vognstyring: brugerens flytning af vognen.




OPDATERING

Tjek tilgængeligheden af nye opdateringer ved at klikke på opdateringsknappen. 



Klik på "Se resultater" for at starte opdateringen. Hvis opdateringer er tilgængelige, skal du klikke på "OK".



Når opdateringen er færdig, er det nødvendigt at lukke og genstarte Firefox.





VEDLIGEHOELDESEVEJLEDNING



Brug handsker og sikkerhedsbriller, når du anvender maskinen.

Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt for at sikre korrekt funktion af Daisy Wheel.

Der vil poppe vinduer op, som beder dig om at udføre den ugentlige eller månedlige vedligeholdelse:



RÅDGIVNING OM VEDLIGEHOELDELSE

WEEKLY

Rengøring af kuplen p28

Rengøring af vægtskålen p25

MONTHLY

Rengøring af dørene p26

Rengøring af styreskinnerne p26

Rengøring af spildbakken p27




VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

UGENTLIG:

✓ Rengøring af kuplen: 5 min

Kontroller, om kuplen er ren, og hvis ikke, skal den rengøres med en klud, der er let fugtet med Fillon Technologies rengøringsprodukt, eller med en Fillon Technologies renseserviet.



Sørg for at rense kuplens indre for at fjerne alle spor af maling,



VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING


UGENTLIG:

✓ **Rengøring af vægtskålen:**



1 min

Kontroller, om vægten er ren, og hvis ikke, skal den rengøres med en klud, der er let fugtet med Fillon Technologies rengøringsprodukt, eller med en Fillon Technologies renseserviet.



✓ **Advarsel! Brug og vedligeholdelse af vægtplatformen**

Bemærk, at vægtplatformen i dit Daisy Wheel-udstyr ikke tåler belastning over 5 kg. Ved overbelastning kan vi ikke garantere for driften af denne del og dermed af dit udstyr. Desuden dækker garantien ikke eventuelle skader som følge af en overbelastning på over 5 kg på vægtplatformen. Derfor skal følgende driftsbetingelser følges:

- Placer ikke belastninger over 5 kg på vægtplatformen
- Under rengøringen må der ikke lægges pres på vægtplatformen; berør den derimod forsigtigt, men uden at presse, og påfør det passende rengøringsmiddel H2O Fillon Technologies.
- Under vedligeholdelsesoperationer, skal du følge de instruktioner du har fået af vores eftersalgsteam under oplæringen.



VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING



MÅNEDLIG:

✓ Rengøring af dørene:



1 min

Kontroller, om der sidder rester fra maling, og hvis ja, skal den rengøres med en klud, der er let fugtet med Fillon Technologies rengøringsprodukt, eller med en Fillon Technologies renseserviet.




✓ Rengøring af styreskinnerne:



5 min

1. Kontroller, om glideskinnerne er rene.
2. Tryk på knappen « Flyt vogn » under vedligeholdelsesfanen  for at skubbe den centrale dispenserenhed bagud og dermed få adgang til skinnerne.
3. Rengør med Fillon Technologies rengøringsprodukt.



VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING


MÅNEDLIG:

✓ Rengøring af spildbakken:




10 min

1. Kontroller, om spildbakken er ren, og hvis ikke, skal du fortætte til de næste trin.
2. Fjern vægtskålen med en 4 mm umbraconøgle.
3. Rengør spildbakken med en klud, der er let fugtet med Fillon Technologies rengøringsprodukt.
4. Placer vægtskålen på dens plads igen ved hjælp af en 4 mm umbraconøgle.
5. Kontroller, at spildbakken ikke berører vejecellen.



Scale pan



Spill tray





VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING


✓ Der vil poppe et vindue op, der informerer dig om, at der skal udføres vedligeholdelse på ventilerne :




✓ +NB: denne vedligeholdelse er obligatorisk og skal udføres, eller vil maskinen blive blokeret.



FEJLKODER



40x fejl:
Kode for systemstatus.
Se detaljer i tabellen.



Fejl 3xx:
Fejlkode.
Se detaljer i tabellen.

Koder for systemstatus:

Kodeks	Beskrivelse	
405	Status for fejl	Detaljerne om fejlen vises på Daisy-Wheel-grænsefladen. Se listen nedenfor for flere detaljer.
406	Pause status	



FEJLKODER

Liste over fejlkoder:

Kodeks	Beskrivelse	Løsninger
301	Problem med elektronisk kommunikation	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
302	Balance kommunikationsproblem	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
303	Tilstoppet ventil	Følg vejledningen på skærmen
304	Handlingsproblem / Handlingstid	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
305	Åbent Hus	Følg vejledningen på skærmen
306	Fejl ved overdosis	Følg vejledningen på skærmen
309	Mangel på rengøringsmiddel	Følg vejledningen på skærmen
310	Forkert position	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
311	Usikker handling	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
312	Trykfejl	Følg instruktionerne på skærmen, valideringsknappen slippes, når det korrekte tryk påføres
313	Standard tarasaldo	1) Tjek stabiliteten af Daisy-Wheel 2) Kontroller, at spanden ikke rører kuplen 3) Tjek balancen for renlighed 4) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
315	Fejllukningsventil	1) Følg vejledningen på skærmen 2) Skift ventil og brug ikke malingen fra gryden 3) Genstart doseringen
319	Maksimal overdosisfejl	Følg vejledningen på skærmen




FEJLKODER

Fejl ved staut glogal:

Kodeks	Beskrivelse	Løsninger
1_DWGS	Problem med initiering	Kontakt hotlinen
2_DWGS	Syscom-problem	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline
3_DWGS	Fejl i dørene	Følg vejledningen på skærmen
4_DWGS	Misligholdelse af saldo	1) Genstart PIP 2) Hvis problemet fortsætter: Kontakt venligst hotline

Hvis fejlnummeret er større end 4, bedes du kontakte hotline.



SIKKERHEDSANVISNINGER

• Anvendelsesområde

Du har netop erhvervet en DAISY WHEEL-model, som er en blandings- og doseringsmaskine fremstillet af FILLON TECHNOLOGIES. Brug af dette udstyr er beregnet til fagfolk inden for autolakering og tilsvarende erhverv.

• Mærkninger

Europæisk Fællesskab: der henvises til EF-overensstemmelseserklæringen og fabrikantens typeskilt på maskinen

Andre lande: Se fabrikantens typeskilt på maskinen.

Fabrikanten frasiger sig enhver forpligtelse i tilfælde af manglende overholdelse af nedenstående anvisninger, og/eller hvis der ændres på maskinen, og/eller hvis maskinen anvendes til andre formål end beskrevet i denne manual.

SIKKERHEDSANVISNINGER OG RISIKOANALYSE: GENERELLE SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Inden ibrugtagning:



FARER:

□ Maskinen skal installeres i et ventileret rum, der er beskyttet mod vibrationer og dårligt vejr. Maskinens omgivelsestemperaturområde skal være mellem +5 °C/41°F og +35 °C/95°F. Dette interval kan ændres ved opbevaring og anvendelse af temperaturer på malingsprodukter (se Paint Manufacturers' datablad)

ADVARSEL:

□ Brug sikkerhedshandsker for din egen skyld, når du opsætter maskinen

Advarsel om eksplosive atmosfærer: maskinen skal være installeret i en zone, der stemmer overens med mærkningen på fabrikantens typeskilt. Direktiv 99/92/EF om sikkerhed for arbejdstagere, der er udsat for risici for eksplosiv atmosfære, finder anvendelse i samtlige EU-lande. I andre lande, skal de gældende regler overholdes.

Elektrisk installation:

Maskinens elforsyning skal have en jordforbindelse; dette sikres ved at tilslutte strømkablet og tilsluttes en 10 A linje, og beskytte det med en 30 mA effektafbryder for at beskytte personer og sikre maskinen.

Al installation, inspektion, reparation eller justering af de elektriske komponenter må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

- Brug det medfølgende kabel til at tilslutte maskinen til strømforsyningen. Brug af forlængerledninger er forbudt
- Stikket er placeret for enden af strømforsyningskablet; dette skal tilsluttes en vægmonteret stikkontakt, der skal være tilgængeligt hele tiden og være placeret mellem 0,6 og 1,9 m over gulvet. Stikkontakten er afskæringspunktet for strømforsyningen.
- Det er vigtigt at det kredsløb, hvorpå maskinen er installeret, er udstyret med et afbrydersystem, der er i overensstemmelse med standarderne EN 60947-2 og EN 60947-3, og som er udstyret med et system til at låse det i "åben" position.

Maskiner installeret i eksplosiv atmosfære:

ADVARSEL: Sørg for, at reparatøren har en anerkendt kvalifikation, der beviser deres ATEX-færdigheder

Forbindelsen skal oprettes uden for zonen, hvis du ikke bruger et

ATEX-forbindelsessystem: Du kan ikke bruge et traditionelt stik til forbindelser "i zonen".

Daisy Wheel er i overensstemmelse med:

IEC 60079-0:2017 Udgave 7.0	Eksplorative atmosfærer - Del 0: Udstyr - Generelle krav
IEC 60079-18:2014 Udgave 4.0	Eksplorative atmosfærer - Del 18: Beskyttelse af udstyr gennem indkapsling "m"
IEC 60079-28:2015 Udgave 2	Eksplorative atmosfærer - Del 28: Beskyttelse af udstyr og transmissionssystemer gennem brug af optisk stråling
IEC 60079-46:2017 Udgave 1.0	Eksplorative atmosfærer - Del 46: Udstyrsdele
IEC 60079-7:2015 Udgave 5	Eksplorative atmosfærer - Del 7: Beskyttelse af udstyr gennem øget sikkerhed "e"

Om opsætningen:

- Maskinen leveres samlet i emballage.
- Håndtering og installation af maskinen må kun udføres af autoriseret og uddannet FTF-personale.
- Under håndteringsfasen skal autoriseret personale bære sikkerhedsudstyr (sko, handsker).
- Når maskinen tages ud af sin transportkasse, skal den køre ned ad rampen på den "lille" kasse på den side, der vender mod rampens hældning.
- Maskinen flyttes kun på sine hjul under installationsfasen. Denne fase udføres af autoriseret personale.
- Når maskinen er installeret, hviler den på sine støttefodder.
- Brugeren må under ingen omstændigheder flytte/håndtere maskinen.



SIKKERHEDSANVISNINGER

Om ibrugtagning:

DAISY WHEEL maskinen har en akustisk effekt på under 70 dB(A).

ADVARSEL:

- Inden idriftsættelse, skal du kontrollere, at alle flanger er blevet fjernet.
 - Inden idriftsættelse skal du kontrollere, at der ikke er noget der forhindrer maskinen i at fungere.
 - Tilslut maskinen til strømforsyningen.
 - Når maskinen er tilsluttet strømforsyningen, skal den startes op i tilstanden soft mixing (rytmisk rotation)
- Følg idriftsættelsesinstruktionerne i installationsvejledningen.

Anlægget skal installeres i henhold til IEC60079-14: 2013 for IECEx og ATEX og i henhold til NEC og CEC for US og Canada.

Om anvendelse:

- Hold altid dørene lukket, når maskinen er tændt, for at sikre korrekt drift.
- Før en beholder genbruges, skal du sørge for, at den er i god stand.
- Brug kun beholdere designet af Fillon Technologies.
- Brug kun godkendte vandbaserede tonebaser i DAISY WHEEL-maskinen.
- Følg de sikkerhedsanvisninger, der anbefales af producenten af malingen.
- Under dosering skal du overholde instruktionerne til brugergrænsefladen.

FARER:

I området, hvor maskinen er installeret: Rygning forbudt - Brug ikke åben ild.

- Opbevar ikke andet end den vandbaserede malingserie i udstyret.
- Opbevar ikke ting oven på udstyret.
- Sæt altid beskyttelsesskærmene på plads igen. Disse er designet til at beskytte mod skader eller ødelæggelser.



ADVARSEL:

- Brug aldrig en beskadiget dåse maling i maskinen.
- Malingsbeholdere skal placeres korrekt i de indikerede indkapslinger, inden maskinen startes.
- Rengør dørene med en fugtig bomuldsklud.
- Personer med langt hår skal bære hårbeskyttelse.
- Bær ikke løstsiddende tøj, da det kan blive fanget i maskinen.
- Brug de personlige værnemidler, der anbefales af producenten af malingen.

UDVIS FORSİGTİGHED:

- Lad ikke støv- eller malingsrester ophobes på eller i maskinen.

'Om vedligeholdelse:

Service- og vedligeholdelsesinstruktioner

Alle reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker, der er oplært af Fillon Technologies.

Afbryd udstyret fra strømforsyningen før du fjerner beskyttelsesskærme, og udfører vedligeholdelse eller reparationer. For at opretholde maskinens ydeevne og reducere risikoen for hændelser, anbefales det på det kraftigste, at der regelmæssigt udføres vedligeholdelse, som specificeret nedenfor:

- Rengør dørene med en fugtig bomuldsklud med sæbevand, og udskift (om nødvendigt)
- Rengør vægtskål, styreskiner og kuppel ved hjælp af en klud med rengøringsvæske (se vedligeholdelsesvejledning)
- Rengør platforme, spilbakker og rengøringsdysen ved hjælp af en klud med rengøringsvæske (se vedligeholdelsesvejledning)
- Rengør ventilerne med en fugtig svamp og udskift dem (se vedligeholdelsesvejledningen)

Efter der er udført vedligeholdelse af alle dele, skal du sørge for, at samtlige sikkerhedsanordninger, der blev fjernet, er sat på plads igen.

Illustrationerne i instruktionerne viser reservedelsnumrene.

▫ Yderligere dokumentation:

Brugsvejledning

Bevis for oplæring i brug af maskinen

Brug og vedligeholdelsesvideo

Særlige betingelser for sikker brug:

- Slutbrugeren skal tage hensyn til, at de elektriske kredsløb er forbundet til jorden, og der er ingen isolering mellem 24 VDC kredsløb og maskinstellet. Slutbrugeren skal tage hensyn til de relevante installationsadvarsler.

Ingen af flammevejene i maskinens eksterne d-kabinetter er beregnet til at blive repareret.

Visse dele af maskinen (f.eks. kop, eksterne kabinetter, osv.) kan generere elektrostatiske ladninger; se brugsvejledningen for specifikke advarsler/instruktioner.

Udstyret må kun anvendes i et område med mindste forureningsgrad 2, som fastsat i IEC 60664-1



FUNKTIONSFEJL OG LØSNINGER

+Forhåndskrav	a) Kontroller, at maskinen er tilsluttet strømforsyningen, og at spændingen i elforsyningen er korrekt. b) Kontroller, at for- og sidedørene er helt lukkede (fysisk lukket + status for sensorerne under vedligeholdelsesfanen for webgrænsefladen). c) Kontroller, at doseringsenheden ikke stadig er i den høje position (fysisk lukket + status for sensorerne under vedligeholdelsesfanen for webgrænsefladen). d) Kontroller, at rengøringsmodulet stempel er i tilbagetrukket position (fysisk lukket + status for sensorerne under vedligeholdelsesfanen for webgrænsefladen). e) Tilslut/ forbind igen strømforsyningen til maskinen, og kontroller, at den blå advarselsslampe er tændt. f) Kontroller forbindelsen til luftnetværket (6-8 bar/87-116 Psi). g) 'Kontroller netværksforbindelsen: Har du afventet mindst 1 minut før du tilgik kontrolgrænsefladen (webgrænseflade)? Er der strøm på routeren? (tændt viser grønt piktogram) Blinker piktogrammet der svarer til RJ45-forbindelsen på DW? - o Hvis ikke, skal du kontrollere, at DW's netværkskabel (RJ45) er korrekt tilsluttet til routeren, og kontrollere dens status - o Hvis alt er i orden, skal du kontrollere, at routeren er konfigureret korrekt (i dette tilfælde skal du kontakte netværksadministratoren)
---------------	--

FEJLFUNKTIONER	LØSNINGER
1) Den rytmiske rotation (soft mixing) i blandsanlægget fungerer ikke	Advarsel: soft mixing-tilstanden starter automatisk efter 15 minutters inaktivitet (initialisering af maskinen, dosering, flasken skubbes ud osv.) 1a) Kontroller alle forhåndskrav 1b) Kontakt Hotline, hvis problemet fortsætter (kundeservice)
2) Maskinopstart fungerer ikke	+2a) Kontroller forhåndskravene 2b) I webgrænsefladen skal du kontrollere, om initialiseringen er ok. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte hotlinen med oplysninger om den fejlmeddelelse, der vises.
3) Doseringsprocessen starter ikke Ingen bevægelse i maskinen	+3a) Kontroller forhåndskravene 3b) Kontroller, at der ikke er en mekanisk obstruktion til stede eller unormale lyde (med lukkede døre) 3c) Kontroller, at de vandrette glideskinner er rene 3d) Kontroller, at ventilen er korrekt afstemt med dispenserenheden. Kontakt Hotline, hvis der opstår et problem
Ingen gennemstrømning af maling	3e) Kontroller, at doseringsenheden er i høj position (i kontakt med hjulet)
4) Doseringsenheden er blevet i den høje position	4a) Kontakt Hotline
5) Flasken der skal udskiftes, kan ikke tilgås	+5a) Kontroller forhåndskravene 5b) Kontroller, at der ikke er en mekanisk obstruktion 5c) Kontakt Hotline
6) Celleproppen kan ikke lukkes	7a) Kontroller, at flasken indeni er rigtigt placeret 7b) Kontroller celleproppens tilstand 7c) Kontroller, at de anvendte flasker og ventiler er fra Fillon Technologies 7d) Kontakt Hotline, hvis problemet fortsætter



FUNKTIONSFEJL OG LØSNINGER

FEJLFUNKTIONER	LØSNINGER
8) Dosseringen er ikke korrekt	8a) Kontroller, at ventilerne er fri for snavs 8b) Kontroller, at keglen er fri for snavs 8c) Kontroller, at koppen ikke er i kontakt med dosseringskapslingen 8d) Kontroller temperaturen på malingen (f.eks. maling taget fra lageret) 8e) Kontroller, at koppen er i den rigtige position (platformsindstillinger) 8f) Fjern pladen/opbevaringsbakken, og kontroller, at den er fri for snavs 8g) Kontroller, at de anvendte flasker og ventiler er fra Fillon Technologies 8h) Kontroller, at malingreferencen og flaskens placering matcher
9) Ventilerne er snavsede	+9a) Kontroller forhåndskravene 9b) Brug en klud, der er fugtet med Fillon Technologies rengøringsprodukt. 9c) Tøm rengøringskassetten, og påfyld derefter nyt Fillon Technologies rengøringsprodukt 9d) Kontroller, at ventilen er afstemt med rengøringssystemet. Kontakt Hotline, hvis der opstår problemer 9e) Kontroller, at rengøringssystemet er fri for snavs, og udskift det om nødvendigt 9f) Kontakt Hotline, hvis problemet fortsætter
10) Ødelagte eller slidte komponenter	10a) Kontakt Hotline (kundeservice)

Daisy Wheel Service Hotline

Lundi au Vendredi 7h00 - 19h00

Monday to Friday 7:00 AM - 07:00 PM

Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr



+ 33 2 37 38 66 66




dwsupport@fillontech.com




MÆRKNINGER & BRUGSSPECIFIKATIONER

- En opsummering over oplysninger, som udstyret er mærket med

○ E21321A ○	
 IECEx CSA 20.0008 X +5°C ≤ Ta ≤ +35°C 6 bar (87 Psi) < P < 8 bar (116 Psi)	
28210 FAVEROLLES FRANCE	
Ex 60079-46 IIB+H2 T4 Gc (for complete machine) Ex mc IIB+H2 T4 Gc (for solenoid) Ex mc IIB+H2 T4 Gc (for LED module) Ex ec mc opis IIB+H2 T4 Gc (for Bar code reader) Ex h IIB+H2 T4 Gc (for non electrical parts of the machine)	
Model Daisy Wheel V3	Type MCJL
U (V) 24 ---	I (A) 8
S / N	Date
 	
WARNING: Do not open when an explosive atmosphere is present	
ATTENTION: Ne pas ouvrir en présence d'une atmosphère explosive	

○ E19752A ○	
 +5°C ≤ Ta ≤ +35°C 6 bar (87 Psi) < P < 8 bar (116 Psi)	
28210 FAVEROLLES FRANCE	
Ex 60079-46 IIB+H2 T4 Gc (for complete machine) Ex mc IIB+H2 T4 Gc (for solenoid) Ex mc IIB+H2 T4 Gc (for LED module) Ex ec mc opis IIB+H2 T4 Gc (for Bar code reader) Ex h IIB+H2 T4 Gc (for non electrical parts of the machine)	
Model Daisy Wheel V3	Type MCJA
U (V) 24 ---	I (A) 8
S / N	Date
  	
WARNING: Do not open when an explosive atmosphere is present	
ATTENTION: Ne pas ouvrir en présence d'une atmosphère explosive	



- Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er specificeret af producenten, kan den beskyttelse, som udstyret giver, blive forringet.
- Den specifikke isoleringsklassificering for det eksterne kredsløb.
Den eksterne strømforsyning skal levere en forstærket isolering mellem lysnettet og de sekundære dele.
- Specifikationer af de miljøforhold, som udstyret er konstrueret til:
 - Specifikation af forureningsgrad: "2"
 - Specifikation for overspændingskategori: II
 - Specifikation for den maksimale brugshøjde: 2000 m over havets overflade.
- Specifikation for vurdering af omgivelsestemperatur:
5 til 35 °C / 41 til 95 °F
- Maksimal relativ luftfugtighed: 80%



EU/UK overensstemmelseserklæring



EU-/UK-overensstemmelseserklæring

Som producent : FILLON TECHNOLOGIES - 2 ROUTE DE HOUDAN - 28210 FAVEROLLES – Frankrig

Erklærer under eget ansvar, at produkterne

Beskrivelse: Blandemaskine til maling,

Type: Daisy Wheel V3 (type MCJA..., MCJL...)

Overholder kravene i følgende europæiske direktiver gennem anvendelse af harmoniserede standarder: Overholder følgende britiske lovgivning under de udpegede standarder::

- Maskindirektiv 2006/42/CE / S.I. 2008 No. 1597 Forskrifter om levering af maskiner (sikkerhed)
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU / UK SI 2016 No. 1101 Forskrifter om elektrisk udstyr (sikkerhed)
 - IEC 61010-1:2010 + A1:2016 ; EN 61010-1:201
 - Sikkerhedsregler for elektrisk måle-, kontrol- og laboratorieudstyr*
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU / S.I. 2016 No. 1091 Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet
- ATEX-direktiv 2014/34/UE / S.I. 2016 nr. 1107 Bestemmelser om udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer
 - IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 ; EN IEC 60079-0:2018
 - Eksplosive atmosfærer - Udstyr - Generelle krav*
 - IEC 60079-18:2014 Edition:4.0 ; EN 60079-18:2015
 - Eksplosive atmosfærer - Beskyttelse af udstyr ved indkapsling "m"*
 - IEC 60079-28:2015 Edition:2 ; EN 60079-28:2015
 - Eksplosive atmosfærer - Udstyr og transmissionssystemer, der anvender optisk stråling*
 - IEC 60079-7:2017 Edition:5.1; EN 60079-7:2015 +AMD1:2018
 - Eksplosive atmosfærer - Beskyttelse af udstyr med øget sikkerhed "e"*
 - IEC TS 60079-46:2017 Edition:1.0
 - Eksplosive atmosfærer - Udstyrssamlinger*
 - ISO 80079-36:2016 Edition:1.0 ; EN ISO 80079-36:2016
 - Ikke-elektrisk udstyr til eksplosive atmosfærer*
 - ISO 80079-37:2016 Edition:1.0 ; EN ISO 80079-37:2016

Brug i et område i overensstemmelse med følgende mærkning:

- Ex 60079-46 IIB+H2 T4 Gc (til komplet maskine)
- Ex mc IIB+H2 T4 Gc (til magnetventil)
- Ex mc IIB+H2 T4 Gc (til LED-modul)
- Ex ec mc opis IIB+H2 T4 Gc (til stregkodelæser)
- Ex h IIB+H2 T4 Gc (til ikke-elektriske dele af maskinen)

- RoHS-direktiv 2011/65/EU & 2017/2102/UE / S.I. 2012 NO. 3032 Forordning om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Den 28. juli 2022,
Adm. direktør,
Sébastien REINBOLD



[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**Fillon
Technologies**

Game changer of your market !!